



## Gasbrenner/ Karamellisierer

Art. Nr. 7538/850

**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch.**

### Brennen:

- Stellen Sie das Gasventil (4) auf der rechten Seite ganz auf „-“.
- Drücken Sie den Zündhebel (2) nach unten und drücken dann auf den Zündknopf (1), um das Gas zu entzünden.
- Für Dauerbetrieb bitte die seitliche Arretierung (3) nach hinten schieben.
- Mit dem Gasventil (4) können Sie die Größe und mit dem Luftventil (5) die Breite der Flamme stufenlos einstellen.
- Zum Ausschalten den Zündknopf (1) loslassen bzw. bei Dauerbetrieb die seitliche Arretierung (3) wieder nach vorne schieben.

### Befüllen:

- Schalten Sie das Gerät ab und versichern Sie sich, dass die Flamme erloschen ist
- Den Brenner nur befüllen, wenn dieser kalt ist (nicht mit Wasser abkühlen!)
- Den Brenner senkrecht halten und die Gaskartusche in das Ventil einführen. Den Füllvorgang beenden, wenn Gas in flüssiger Form aus dem Brenner austritt
- Verwenden Sie nur Butangas (Feuerzeuggas)
- Den Brenner mindestens 2 Minuten ruhen lassen, bevor Sie diesen erneut nutzen

### Achtung !

- Das Gerät außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nutzen
- Das Gerät nicht auf Körper, Kleidung oder brennbare Materialien richten
- Enthält entflammbares Gas unter Druck. Niemals Temperaturen über 40°C bzw. 104°F oder längerer Sonneneinstrahlung aussetzen (z. B. im Auto)
- Gerät nicht auseinander nehmen
- Nicht durchbohren oder in Feuer werfen
- Beim Befüllen offenes Feuer vermeiden und den Brenner nur in einem gut belüfteten Raum auffüllen. Das Gerät nicht mit Wasser abkühlen
- Das Gerät nicht in geschlossenen Räumen mit brennbaren oder explosiven Materialien oder Gasen verwenden
- Die Flamme kann unter bestimmten Lichtverhältnissen kleiner erscheinen bzw. kaum sichtbar sein
- Die Düse des Geräts wird bei Gebrauch sehr heiß. Achtung! Nicht berühren!
- Nach Gebrauch immer vergewissern, dass die Flamme auch wirklich erloschen ist.



4 003625 753807