

KM400AP

Digitales Thermometer

- Farblich kodiert für nahrungsmittelallergische Verfahren
- Dünne Spitze, Reaktion in unter 6 Sekunden
- Datenspeicher
- Automatische Ausschaltung
- Erweiterter Bereich: -50 °C bis 200 °C / -58 °F bis 400 °F
- Genauigkeit in der Lebensmittelzone: ±1 °C , ±2 °F
- 1 Jahr eingeschränkte Garantie
- Anti-mikrobieller Schutz durch Biocote®

Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um den Betrieb des KM400AP zu starten/stoppen. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 35 Minuten aus, um die Batterie zu schonen. Wenn die Batterie schwach ist, werden abwechselnd „LOB“ und ein Wert angezeigt. Ersetzen Sie die Batterie umgehend.

Schalten Sie das Gerät aus, und halten Sie die Taste „ON/OFF“ gedrückt. Die Anzeige wechselt zwischen °F und °C. Sobald der gewünschte Modus angezeigt wird, lassen Sie die Taste „ON/OFF“ los.

Um einen angezeigten Messwert zu speichern, drücken Sie die Taste „D-H“ (Datenspeichertaste). Die Anzeige blinkt, während die Daten gespeichert werden. Drücken Sie die Taste „D-H“ erneut, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

Austausch der Batterie: Öffnen Sie das Gehäuse mit einer Münze. Ersetzen Sie die leere Batterie durch LR44-Batterie mit 1,5 V, und schließen Sie das Gehäuse wieder.

Anweisungen zur Kalibrierung vor Ort finden Sie unter www.comarkusa.com/field-calibration

Spezifikationen:

Temperaturbereich: -50 °C bis 200 °C / -58 °F bis 400 °F

Auflösung: 0,1 °C/°F

Genauigkeit:

-20 °C bis 80 °C / -4 °F bis 176 °F± 1 °C / 2 °F

80 °C bis 150 °C / 177 °F bis 302 °F± 1,5 °C / 3 °F

151 °C bis 200 °C / 303 °F bis 400 °F± 1,5 °C / 4 °F

Batterie: LR44, 1,5 V (Teilenr. AB13)

In China hergestellt

Comark Instruments

52 Hurricane Way
Norwich, Norfolk, NR6 6JB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 942 0712
Fax: +44 (0) 207 942 0714
Email: sales@comarkinstruments.com
www.comarkinstruments.com

Comark Instruments

P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077, USA
Tel: +1 (503) 643 5204
Toll Free: (800) 555 6658
Fax: +1 (503) 627 5311
Email: sales@comarkusa.com
www.comarkusa.com



COMARK

A Fluke Company



Comark Instruments

52 Hurricane Way
Norwich, Norfolk, NR6 6JB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 942 0712
Fax: +44 (0) 207 942 0714
Email: sales@comarkinstruments.com
www.comarkinstruments.com

Comark Instruments

P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077, USA
Tel: +1 (503) 643 5204
Toll Free: (800) 555 6658
Fax: +1 (503) 627 5311
Email: sales@comarkusa.com
www.comarkusa.com